

Sistemas de protección de paredes Koroseal Esquinero de acero inoxidable Korogard® Instrucciones de instalación

Equipos de instalación recomendados: Taladro/destornillador eléctrico y broca, o adhesivo de masilla para construcción como el adhesivo resistente PL Premium.

1. Los esquineros de acero inoxidable **KOROGARD** se suministran en las longitudes especificadas y con los orificios para los tornillos de sujeción, según las especificaciones. Un revestimiento de plástico transparente, que se desprende protege la superficie de acabado de los esquineros.
2. Compruebe que el material cumple con las Especificaciones del Proyecto y que no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. De acuerdo con los planos arquitectónicos y las especificaciones, sitúe e instale los esquineros **KOROGARD** de acuerdo con el(los) plano(s) de posición correcto(s).
4. La superficie de la pared donde se van a montar los esquineros tiene que estar seca, limpia y sin agentes contaminantes.

Montaje sobre cemento:

- 5a. Aplique adhesivo de construcción en un patrón de zig-zag sobre la superficie posterior de cada ala del esquinero.
- 5b. Coloque correctamente el esquinero en la pared y haga presión a lo largo de toda la altura hasta que se logre un ajuste apretado y seguro.
- 5c. Quite el revestimiento plástico protector de la superficie del esquinero.

Montaje sobre tornillo:

- 6a. Monte el esquinero en la pared con los accesorios de fijación especificados (suministrados por otros).
- 6b. Quite el revestimiento plástico protector de la superficie del esquinero.
7. Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo, según sea necesario.
8. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante **KOROGARD** de su localidad.



800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00