

# Sistemas de protección de paredes Koroseal Esquinero Korogard® Lexan® Instrucciones de instalación

---

**Equipos de instalación recomendados:** Taladro/destornillador eléctrico y puntas de destornillador.

1. Los esquineros **KOROGARD** Lexan se suministran en longitudes específicas con agujeros para los tornillos de sujeción y tornillos autorroscantes. Un revestimiento de plástico transparente, que se desprende protege la superficie de acabado de los esquineros.
2. Compruebe que el material cumpla con las Especificaciones del Proyecto y que no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
3. De acuerdo con los planos arquitectónicos y las especificaciones, sitúe e instale los esquineros **KOROGARD** de acuerdo con el(los) plano(s) de posición correcto(s).
4. La superficie de la pared donde se van a montar los esquineros tiene que estar seca, limpia y sin agentes contaminantes.
5. Quite el revestimiento plástico protector de la superficie del esquinero.
6. Fije el esquinero a la pared con los accesorios de fijación suministrados.
7. Limpie con un paño seco o ligeramente húmedo, según sea necesario.
8. Si tiene alguna duda durante la instalación, llame al representante **KOROGARD** de su localidad.



800-628-0449 • [www.korogard.com](http://www.korogard.com) • Division 10 26 00