

Sistemas de protección de paredes Koroseal

Banda de protección Korogard®

Instrucciones de instalación

1. Las bandas de protección **KOROGARD** tienen que almacenarse a una temperatura mínima constante de 65°F durante 48 horas, como mínimo, antes y durante la instalación. No las monte si la humedad relativa es mayor de 80%. Elimine el polvo, la suciedad, la grasa, el aceite, la pintura suelta, las escamas y el revestimiento de pared existente. Restaure las superficies de paredes irregulares y las paredes dañadas. La superficie de la pared deberá estar bien sellada.
2. Sitúe e instale las bandas de protección **KOROGARD**, según los planos arquitectónicos y las especificaciones. Cuando sea necesario, se deberán utilizar planos de taller **KOROSEAL**® junto con estos documentos.
3. Organice el trabajo a realizar, incluyendo todas las piezas, a lo largo de la base del sustrato (pared). Compruebe que el material no se haya dañado durante la transportación y/o la manipulación en el sitio de montaje.
4. Como parte del montaje, se pueden utilizar molduras de borde, de junta y de esquinas. Al utilizar cualquiera de estos componentes, corte cada una de las piezas a la longitud necesaria y ensámblela de manera correcta con relación al tipo de adhesivo que se utiliza.
5. **Cemento de contacto Fastbond 30-NF:** Aplique el cemento de contacto con una brocha o un rodillo tanto a la banda de protección como al sustrato. (Vea las instrucciones y precauciones del fabricante en un costado del recipiente.) Es posible que se necesite utilizar cemento de contacto adicional si el sustrato no se sella correctamente. Deje que el cemento de contacto se seque completamente. La aplicación de la banda de protección al sustrato deberá realizarse y terminarse dentro de un período de cuatro horas. Una vez que se haya secado el cemento de contacto, utilice una hoja de acceso para colocar correctamente la banda de protección en el sustrato y quite la hoja de acceso con cuidado hasta que toda la superficie haya hecho contacto con el sustrato. Cuando se utiliza una junta a tope para las bandas de protección, de 0.040" (1.02 mm) de espesor o mayor, deje una holgura de 1/16" (1.59 mm) entre las bandas de protección para expansión. Se deberá utilizar un nivel en el momento de montar la banda de protección al sustrato para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado.
6. **Adhesivo de masilla XT-2000:** Aplique el adhesivo al sustrato con una llana dentada cuadrada de 1/16" (1.59 mm) x 1/16" (1.59 mm) x 1/16" (1.59 mm). (Vea las instrucciones y precauciones del fabricante en un costado del recipiente.) Deje que transcurran unos 20 a 30 minutos para que el adhesivo "se seque." Coloque correctamente el extremo de la banda de protección en el sustrato, alineando la banda de protección hasta que toda la superficie haya hecho contacto con el sustrato. Cuando se utilice una junta a tope, deje una holgura de 1/16" (1.59 mm) entre las bandas de protección para dejar que se produzca expansión. Se deberá utilizar un nivel en el momento de montar la banda de protección al sustrato para garantizar que el montaje quede correctamente nivelado.
7. Con cualquier método de adherencia, después que se haya fijado la banda de protección al sustrato, haga presión fuertemente a la banda de protección con un rodillo de alta presión, pasándolo desde el centro hacia afuera.
8. Si tiene alguna duda, llame al representante **KOROGARD** de su localidad.



800-628-0449 • www.korogard.com • Division 10 26 00