



La tapa en J puede fijarse mecánicamente con tornillos autorroscantes para paneles de yeso y/o pegarse al aluminio extruido con adhesivo para construcción o cemento de contacto.



## Instrucciones de montaje de la tapa en J

[www.walltalkers.com](http://www.walltalkers.com)

**walltalkers**

**Una división de RJF International Corporation**

3875 Embassy Parkway  
Fairlawn, OH 44333-8333  
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703  
© es una marca registrada de RJF International Corporation.

7075JCP1111 5/10