



¡DETÉNGASE! POR FAVOR LEA ANTES DE USAR

Si tiene alguna pregunta sobre la instalación correcta de este producto, comuníquese con su representante de ventas de Koroseal antes de continuar.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Examine los productos para asegurarse de que el patrón, el color, la cantidad y la calidad sean los que ordenó. Separe los productos por número de lote de sombra y organícelos en secuencia de números de rollo.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies deben estar limpias, lisas, secas y estructuralmente sólidas. Se debe quitar la pintura suelta u otro revestimiento de paredes. Con el fin de garantizar una instalación aceptable, las cabezas de clavos, muescas, gubias y otras imperfecciones de la superficie se deben cubrir con cinta adhesiva, asentar y lijar suavemente. En las paredes nuevas, las juntas de las paredes secas se deben pegar con cinta adhesiva, colocar sobre la cama y lijar suavemente.

El moho y los hongos requieren humedad para crecer y, por lo tanto, es importante verificar las paredes con un medidor de humedad adecuado. El contenido de humedad no debe exceder el 4%. La humedad excesiva en la pared debe corregirse antes de la instalación del revestimiento de la pared. Retire cualquier moho de la pared y trate las superficies para inhibir el crecimiento de moho.

El revestimiento de paredes de vinilo se puede instalar sobre casi cualquier superficie que se haya preparado adecuadamente. No cuelgue el vinilo sobre marcas de bolígrafos, crayones de cera, marcadores de tinta, manchas de aceite o cualquier materia extraña que pueda sangrar a través del vinilo. Las superficies pintadas deben verificarse para ver si hay posibilidad de sangrado del pigmento. Se sugiere usar un lápiz para marcar el vinilo o la pared, ya que las marcas de lápiz no sangran.

Las superficies brillantes se deben lijar para alisar la superficie, o se debe aplicar el imprimador de trabajo pesado Roman Pro 990; Rx 35™ de Uso Rudo.

Si se desea una capacidad de pelado futura, se debe usar imprimador. Algunos compuestos para juntas de paneles de yeso contrastan con la superficie del papel de paneles de yeso, mostrando áreas de colores claros y oscuros intensos. Los revestimientos de paredes muy ligeros y de color claro pueden mostrarse debido a su cantidad limitada de opacidad. Si ocurre esta situación, le recomendamos que use un imprimador, y luego el adhesivo Koroseal Heavy Duty A-848-B.

Si después de aplicar tres (3) tiras, hay alguna cuestión de apariencia, deténgase y comuníquese con su distribuidor.