

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN DE PIZARRAS/TABLEROS PARA ROTULADORES MEDIANTE ADHESIVO EN LA PARTE POSTERIOR

Preparación de los materiales: Revise los materiales para asegurarse de que el modelo, el color, la cantidad y la calidad de los mismos correspondan con las del pedido.

Preparación del sustrato: walltalkers puede instalarse sobre cualquier superficie impermeable debidamente preparada. Las superficies a cubrir deberán estar limpias, lisas, secas y en buen estado desde el punto de vista estructural.

Si es posible, saque el marco de las grapas de montaje. Al quitar el marco se podrá recortar el material del revestimiento de paredes debajo de la zona del marco, eliminando de esta forma cualesquiera posibles fallas de recorte. Tenga cuidado al quitar el marco, ya que el tablero pudiera quedar suelto. Es posible utilizar técnicas de recorte en recubrimiento de paredes si no se puede quitar el marco.

No lo cuelgue sobre tinta de bolígrafos, lápiz de cera, rotulador de tinta, manchas a base de aceite, o materias extrañas que se puedan transparentar. Las imperfecciones en la superficie (rajaduras, juntas o desconchaduras) deberán llenarse con masilla o relleno de poliéster. Es posible que algún parche contraste con la superficie de la pizarra, mostrando áreas de color claro y oscuro fuertes. El material de revestimiento de paredes walltalkers permite ver a través del mismo debido a la cantidad limitada de opacidad. En caso de que esto ocurriera, se recomienda utilizar una pintura base de esmalte que seque rápido sobre el área parcheada. La pintura base debe ser de un color parecido al del tablero. Lije las imperfecciones de la superficie, tales como pintura corrida, ya que pueden verse a través del material de borrado en seco. Raspe cualquier residuo de cinta o pegamento que haya quedado en la superficie del tablero.

Limpie la superficie, los marcos y los umbrales con un limpiador detergente y enjuáguelo con agua limpia. Quite todas las partículas que puedan soltarse durante la instalación. Las partículas minúsculas de suciedad pasarán a través del material.

Aplicación del recubrimiento de paredes: Se deberá montar el material de manera horizontal a lo largo de la superficie de la pizarra. Utilice una tira de cinta encima del tablero o en la parte superior del marco como la línea de nivel.

Corte las tiras de 1" (25.4 mm) a 2" (50.8 mm) más largas y anchas que las medidas del tablero para dejar espacio para el recorte de acabado alrededor del marco y la bandeja.

Para eliminar las bolsas de aire y de agua, humedezca de antemano el sustrato con una solución de agua jabonosa. 1/2 tapa de detergente suave (como líquido para lavar platos), a 2 galones de agua limpia. La solución también permite que el material se deslice o se mueva sobre el tablero. Use una botella rociadora presurizada, como las que se encuentran en el departamento de jardinería de las ferreterías, para humedecer el tablero.

Para los tramos más largos, se recomienda emplear dos montadores. Despegue por lo menos un pie del adhesivo del material antes de que la hoja haga contacto con el sustrato. Un montador alinea el material y luego utiliza un alisador de recubrimiento de pared flexible (envuelto en un paño suave y limpio) para eliminar las bolsas de aire y de agua. Aplique un movimiento hacia abajo y hacia afuera, garantizando una adhesión completa a la pared. El otro montador quitará el soporte del vinilo lenta y uniformemente a medida que el montador de material se vaya acercando. Aplique más solución a la pizarra si le parece que se está secando.

Después de que se haya desenrollado el material por completo, los dos montadores deberán pasar los alisadores flexibles envueltos, para extraer todas las bolsas de aire y de agua del material. Los montadores deberán pasar el alisador desde el centro hacia arriba, hacia abajo y hacia afuera.

Recorte el material en el marco y la bandeja con una cuchilla de una sola hoja de filo (cambie las hojas de la cuchilla a menudo) y una regla. Tenga sumo cuidado al hacer los recortes, de manera de no cortar en la zona de escritura. Utilizando el alisador, extraiga la mayor cantidad de solución posible que haya quedado en los bordes.

A continuación, envuelva el alisador de recubrimiento de pared en un trapo limpio, seco y suave y apisona los bordes. Cambie frecuentemente las toallas, esto recogerá la solución que haya quedado en los bordes.

Vuelva a instalar el marco a las grapas si se quitaron las piezas antes de la instalación:

1. No permita que ningún producto contaminante toque el adhesivo antes de la instalación. Quite las partículas de suciedad del adhesivo con una solución rociadora o el dedo.
2. No utilice objetos de metal o filosos en la superficie, ya que pueden dañar el material.
3. Tenga cuidado de no arrugar ni doblar el material al manipularlo.
4. No pinche las burbujas de aire debajo de la superficie. Si la tira queda colocada con irregularidades, sepárela y vuélvala a instalar.

Limpieza: Enjuague bien con agua limpia y seque con una toalla limpia. No use limpiadores abrasivos.

Importante: Si tiene alguna duda acerca del material, pare el trabajo y notifíquelo a su proveedor. No nos hacemos responsables de la apariencia y el desempeño del recubrimiento de las paredes que no se haya aplicado siguiendo estas instrucciones.