

nu•yu•rite™/erases•rite® cuidado y mantenimiento

Aviso importante antes de usar la superficie de escritura:

Limpie bien la superficie con un limpiador casero no abrasivo, como por ejemplo un limpiador de cristales. Una vez limpia, enjuague la superficie completamente con agua limpia. El enjuague con agua eliminará cualquier residuo que haya quedado producto del agente limpiador. Seque con un paño suave limpio.

Mantenimiento importante para las superficies walltalkers®:

1. Para obtener resultados óptimos, utilice los rotuladores de borrado en seco **walltalkers** o de la marca Expo®.
2. Quite las marcas de borrado en seco con los borradores de fieltro **walltalkers**, o similares, a fin de prolongar la duración de la superficie. Oprima firmemente al borrar, utilizando un movimiento circular. Cambie los borradores cuando se ensucien. Los borradores sucios dejarán residuos de tinta sobre la superficie.

Advertencia: Los bordes de plástico duro de los borradores tipo Expo pueden rayar la superficie de los **walltalkers**.

3. Las superficies de borrado en seco que tienen alto brillo ofrecen una excelente facilidad de borrado en seco, a medida que el nivel de brillo disminuye también puede disminuir la eficacia total de borrado en seco. Si usa rotuladores de borrado en seco sin olor **walltalkers 2**, es posible que sea necesario hacer una limpieza adicional con agua y un paño suave. Si se produce escritura fantasma, limpie el tablero con un paño suave humedecido con agua. Escritura fantasma es el término que se utiliza para describir cualquier ligero remanente de rotulador dejado en el tablero después de haberlo borrado en seco.
4. Para las limpiezas diarias, enjuague la superficie con agua. Esto puede hacerse con un paño suave o una esponja. Antes de escribir, seque la superficie con un paño suave.

5. Si las marcas no desaparecen lavando el material con un paño suave y agua, use el limpiador para borrado en seco **walltalkers**. Una vez que el material está limpio, enjuague la superficie con agua y séquela con un paño suave.
6. Para las manchas difíciles de quitar, se puede usar un removedor de pintura/manchas como Goof Off®. Aplíquelo a un paño suave, borre y/o frote suavemente sobre la superficie manchada. Luego de haber quitado la mancha, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. Siga las precauciones del fabricante en cuanto a los removedores de pintura/manchas antes de usarlos.

CAUTION:

- Nunca utilice bolígrafos ni otros objetos puntiagudos o afilados sobre la superficie de los **walltalkers**.
- Los borradores que tienen los bordes afilados o cuerpos de plástico pueden rayar la superficie de los **walltalkers**.
- No utilice limpiadores abrasivos en los **walltalkers**.
- El marcador permanente puede quitarse con alcohol o escribiendo sobre las marcas con un rotulador de borrado en seco.

Expo® es marca comercial de Sanford, A Newell Rubbermaid Company.

Goof Off® es marca comercial de Valspar Corporation.

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.



Instrucciones sobre el cuidado y mantenimiento

www.walltalkers.com

walltalkers

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway
Fairlawn, OH 44333-8333
Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075CAM2111 10/10

Cuidado y mantenimiento para las superficies de brillo mediano / alto

Aviso importante antes de usar la superficie de escritura:

Limpie bien la superficie con un limpiador casero no abrasivo, como por ejemplo un limpiador de cristales. Una vez limpia, enjuague la superficie completamente con agua limpia. El enjuague con agua eliminará cualquier residuo que haya quedado producto del agente limpiador. Seque con un paño suave limpio.

Mantenimiento importante para las superficies walltalkers®:

1. Para obtener resultados óptimos, utilice los rotuladores de borrado en seco **walltalkers** o de la marca Expo®.
2. Quite las marcas de borrado en seco con los borradores de fieltro **walltalkers**, o borradores similares, que prolongan la duración de la superficie. Oprima firmemente al borrar, utilizando un movimiento circular. Cambie los borradores cuando se ensucien. Los borradores sucios dejarán residuos de tinta sobre la superficie.

Advertencia: Los bordes de plástico duro de los borradores tipo Expo pueden rayar la superficie de los **walltalkers**.

3. Para la limpieza diaria, o según sea necesario, enjuague la superficie con agua. Esto puede hacerse con un paño suave o una esponja. Seque la superficie con un paño suave antes de escribir. Es posible que los rotuladores de borrado en seco 2 **walltalkers** de poco olor requieran una limpieza más frecuente.

4. Si las marcas no desaparecen lavando el material con un paño suave y agua, use el limpiador para borrado en seco **walltalkers**. Una vez que el material está limpio, enjuague la superficie con agua y séquela con un paño suave.
5. Para las manchas difíciles de quitar, se puede usar un removedor de pintura/manchas como Goof Off®. Aplíquelo a un paño suave, borre y/o frote suavemente sobre la superficie manchada. Luego de haber quitado la mancha, enjuague con agua limpia y seque con un paño suave. Siga las precauciones del fabricante en cuanto a los removedores de pintura/manchas antes de usarlos.

CAUTION:

- No use bolígrafos ni otros instrumentos de punta filosa sobre la superficie de los **walltalkers**.
- Los borradores con bordes filosos o cuerpos de plástico pueden rayar la superficie de los **walltalkers**.
- No use limpiadores abrasivos en los **walltalkers**.
- Las manchas hechas por el marcador permanente pueden quitarse con alcohol o escribiendo sobre las marcas con un rotulador de borrado en seco.

Expo® es marca comercial de Sanford, A Newell Rubbermaid Company.

Goof Off® es marca comercial de Valspar Corporation.

® y ™ son marcas comerciales de RJF International Corporation.



Instrucciones sobre el cuidado y mantenimiento

www.walltalkers.com

walltalkers

Una división de RJF International Corporation

3875 Embassy Parkway
Fairlawn, OH 44333-8333

Teléfono: 800.820.9255 • Fax: 330.688.7703

7075CAM2I11 10/10